

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ PUŁAPKI NA SZCZURY VICTOR**

**Przed przeprowadzaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy upewnić się, że włącznik znajduje się w pozycji OFF – biała kreska na wyłączniku skierowana ku górze, oraz nie znajdują się w nim baterie.**

Pułapka dostarczana jest bez baterii. Przed pierwszym użyciem należy uzupełnić baterie w pułapce. W elektronicznej pułapce na szczura wykorzystuje się 4 baterie R14. By umieścić baterie w pułapce należy ostrożnie nacisnąć jednocześnie z obu stron górną pokrywę pułapki w miejscu wytłoczonych strzałek. Następnie zdjąć pokrywę i umieścić nowe baterie zgodnie z kierunkami wytłoczonymi wewnątrz pułapki, po czym nałożyć pokrywę. Przed ustawieniem pułapki należy (np. przy pomocy patyczka kosmetycznego lub drewnianej wykałaczki) wprowadzić od zewnętrznej strony poprzez otwory do wnętrza pułapki na metalową ścianę substancję wabiącą gryzonia do pułapki (np. masło orzechowe). Następnie umieścić pułapkę bezpośrednio przy ścianie i włączyć (naciskając włącznik w miejscu białej kreski). Kontrolka znajdująca się obok włącznika mignie raz na zielono potwierdzając aktywację pułapki. Aktywowaną pułapkę należy kontrolować przynajmniej raz na dobę. Szczur wchodząc do pułapki i stając jednocześnie na dwóch metalowych płytkach powoduje zamknięcie obwodu i wówczas otrzymuje w czasie ok. minuty impuls elektryczny, który powoduje jego śmierć.

**Migoczące zielone światło** kontrolki informuje o dezaktywacji pułapki i złapaniu gryzonia. W elektronicznej pułapce na szczury kontrolka pulsuje do 24h po dezaktywacji. W przypadku złapania gryzonia należy wyłączyć pułapkę i usunąć szczura. W razie konieczności ponownego nastawienia pułapki należy włączyć

**Migoczące czerwone światło** sygnalizuje konieczność wymiany baterii na nowe.

Pułapka zasilana 4 bateriami R14. Jeden komplet baterii wystarczy do uśmiercenia ok. 50 szczurów.

**Pułapka nadaje się do zastosowania wyłącznie w suchych pomieszczeniach.**

Stosowanie pułapki w zakurzonych/brudnych pomieszczeniach może skrócić żywotność urządzenia.

### **UWAGA NAPIĘCIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!**

**Nie należy używać urządzenia w pobliżu małych dzieci, małych zwierząt domowych, urządzeń podtrzymujących życie oraz materiałów łatwopalnych.**

**Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu: Nie stosować urządzenia w pobliżu łatwopalnych oparów, cieczy czy substancji stałych – używać zawsze na czystej i suchej powierzchni.**