

PUŁAPKA NA PLUSKWIY

MAX 10 Watt, Typ C-7, 220-240V, 50-60 Hz

Zwroty bezpieczeństwa:

1. UWAGA – produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. W celu uniknięcia pożaru lub porażenia prądem nie należy umieszczać pułapki w miejscach, gdzie może być narażona na działanie wody (np. zadaszona, ale otwarte przedsionki).
2. Nie niszczyć przewodu zasilającego – nie przenosić pułapki trzymając za przewód, nie szarpać go w celu odłączenia z gniazdka. Chronić przewód zasilający z dala od źródeł ciepła, oleju i ostrych krawędzi.
3. Produkt należy odłączyć od źródła zasilania w sytuacjach: niekorzystania z produktu oraz przed czynnościami serwisowymi jak czyszczenie czy wymiana żarówki i podobne.
4. Nie umieszczać innych przedmiotów w pułapce.
5. UWAGA - By uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy podłączać produktu poprzez przedłużacz, oprawkę czy inne gniazdo, jeżeli bolce wtyczki nie są w pełni umieszczone w gnieździe.
6. OSTRZEŻENIE – Pułapka jest produktem elektrycznym nie zabawką. By uniknąć ryzyka pożaru, uszkodzeń ciała czy porażenia prądem powinna być przechowywana poza zasięgiem dzieci.



Wykorzystaj tę pułapkę by szybko zidentyfikować obecność pluskiew w swoim otoczeniu.

Zaprojektowana do monitorowania aktywności pluskiew w dłuższym okresie, ta wytrzymała i dyskretna pułapka wabi i odławia nawet przez dwa tygodnie. Po tym czasie, wykorzystując zestawy uzupełniające, można zastosować ją wielokrotnie. [Zestawy są dostępne oddzielnie] Pluskwy wabione są do pułapki poprzez silny atraktant imitujący zapach ich naturalnego pokarmu. Przynęta i wkłady lepne mogą być szybko wymienione by dalej można było prowadzić monitoring obecności pluskiew.

Idealny detektor do zastosowania w domu czy miejscu pracy.

STOSOWANIE:

1. Szybko usunąć folię zabezpieczającą z wkładu lepnego. Umieścić żółty wacik na powierzchni lepnej, bliżej węższej krawędzi lepu. Opróżnić zawartość fiolki na wacik a pustą fiolkę umieścić obok wacika. Wkład lepny z nasączonym wacikiem i fiolką umieścić w pułapce wacikiem bliżej żarówki.



2. Otworzyć przezroczystą torebkę z proszkiem i ostrożnie wsypać jej zawartość do załączonej do pułapki czarnej butelki. Następnie dolać do pojemnika 250 ml ciepłej wody. Zakręcić nakrętkę na butelkę a na jej zakończenie nałożyć czarny przewód.



W celu zabezpieczenia czarnej butelki przed przewróceniem i wylaniem się cieczy należy, wykorzystując załączoną do pułapki czarną plastikową opaskę zaciskową, przymocować butelkę pionowo do pułapki.

3. Drugą końcówkę czarnego przewodu (rurki) wetknąć w otwór w czarnej płytce, tak by nie wypadł. Płytkę powinna być lekko uniesiona ku czerwonej żarówce, jednak nie powinna jej dotykać.



Umieścić pułapkę na podłodze, w miarę możliwości blisko łóżka (nie dalej niż 90 cm). Podłączyć do gniazdka elektrycznego. Jeżeli to możliwe odsunąć łóżko od ściany. Pułapka może być również umieszczona w pobliżu znanych kryjówek pluskiew.

Przy okazji wymiany przynęty, wymienić wkład lepny jeżeli jest zapełniony pluskwami lub jest mokry. Atraktant należy wymieniać nie rzadziej niż co 14 dni. Zużyty atraktant należy wylać do kanalizacji, zaś wkłady lepne po zawinięciu umieścić w zwykłym koszu.