

Opylacz AR PRO Instrukcja



Zawartość zestawu

Oznaczenie	Nazwa
(A) ARBULB-02	2 x Plastikowe końcówki dyszy
(B) ARPB-01	Pompka / gruszka
(C) -----	Zasobnik proszku
(D) ARPB-02	Elastyczna końcówka
(E) PSCOOP-01	Miarka proszku 5g
(F) ARBULB-04	Wytrzymały pojemnik

Środki ostrożności

- Nie napełniać pompki/gruszki żadnym proszkiem, cieczą ani żelem.
- Kierować proszek lub mikrogranulat wyłącznie na powierzchnie zabiegu.
- Postępować zgodnie z zapisami etykiety stosowanego środka oraz stosować zalecane środki ochrony osobistej
- Nie narażać pompki/gruszki na kontakt z rozpuszczalnikami lub wysoką temperaturą

Sugerowane wykorzystanie

Opylacz AR Pro przeznaczony jest do aplikacji proszków insektobójczych oraz innych pestycydów w formie proszku.

1. Opylanie gniazd os znajdujących się w szczelinach ścian.
2. Opylanie gniazdek elektrycznych itp. przy zwalczaniu pluskiew.
3. Miejsca o ograniczonym dostępie jak też puste przestrzenie. Do opylania ziemią okrzemkową.
4. Zestaw zawiera specjalną końcówkę przydatną do precyzyjniejszej aplikacji proszku.

Obsługa i konserwacja

Przed napełnieniem sprawdzić czy nie ma pęknięć czy uszkodzeń.

Nie narażać na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur

Instrukcja stosowania

Należy stosować odpowiednią odzież ochronną zgodną z zapisami etykiety stosowanego preparatu biobójczego.

1. Odkręcić czerwoną nakrętkę z nakrętki zasobnika proszku oraz czarną nakrętkę zasobnika proszku. Odkręcić żółtą nakrętkę z elastycznej końcówki.
2. Wykorzystując miarkę napełnić do zaznaczonej linii komorę zasobnika proszku. Podczas napełniania, trzymać komorę pod kątem 45°.
3. Nakręcić czarną nakrętkę na zasobnik proszku oraz elastyczną końcówkę.
4. Dokręcić (ręką) pompkę do dolnej części zasobnika proszku.
5. Wygiąć elastyczną końcówkę do wymaganego kształtu, następnie zdjąć żółtą nakładkę

By zapobiec uszkodzeniu, nie zaginać ostro elastycznej końcówki.

Kończówka do precyzyjnej aplikacji

W celu precyzyjniejszej aplikacji, delikatnie nasunąć plastikową dyszę ($\varnothing = 4$ mm) na koniec elastycznej końcówki.

Killgerm Polska sp. z o.o.

ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa

e-mail: biuro@killgerm.com

tel. 22 894 74 00